




# 取扱説明書

※ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。  
尚、今後のため、この取扱説明書は大切に保管してください。


## アシストスツール (23-ASS)



コマは3種のサイズがあり、組み合わせて高さを8段階で調節します。  
(組み合わせ方は下図参照)




(ストッパー 詳細)



## アシストスツール高さ調節について

コマは3種のサイズがあり、組み合わせて高さを2.5cm~20cmまで、8段階で調節します。  
(8段階以上(20cm以上)、高くしたい場合は、コマ(M)5cmを別売で購入頂くと、22.5cm・25cmまで高くすることができます。)

### アシストスツール




下図を参考にパーツを組み合わせて、高さを調節してください。

コマ(S)  
2.5cm

コマ(M)  
5cm

コマ(L)  
7.5cm



## ●お手入れ方法

◎アシストスツール全体を中性洗剤などで絶えずきれいにしてください。特に滑り止めゴムは汚れが付着すると滑る原因になります。

## ※使用上の注意※

- ◎目的以外の使用はお控えください。
- ◎アシストスツールは、25cm以上の高さでは使用しないでください。
- ◎足置き台を高くすると不安定になります。足置き台の上に立ち上がった時、踏み台の代わりにしたりしないでください。転倒の恐れがあります。
- ◎セット終了後、持ち運びの際は、必ず下板にあるストッパーで上下の板を固定してください。
- ◎プラスチック部品は、直射日光に当てないでください。劣化が進みます。
- ◎定期的な点検をお願いします。


製造元 Genepis  
(株)総合ピアノサービス  
TEL.089-971-9275  
URL <http://www.genepis.jp>

アシストスツールの取説動画も  
あります。→




## 組み立て方

- ① スツール下板の①固定ネジ②ハンドルの順番に緩めてストッパー収納ポケットから取り出し、下板を外し、コマをすべて取り出します。



- ◎高さ2.5cmで使用の場合は、上板をロゴが見える方を上にして使用してください。  
◎高さ5cmで使用の場合は、組み立て方4に進んで下さい。

- ② コマを必要な高さに調整します。(4組)




### コマを外す時

コマの上下をつかんで反時計周りにゆるめて上下に離します。

### コマを連結する時


コマのめねじとおねじを合わせて時計周りにクリック感があるまでネジをしめます。

- ③ コマと上板を連結させます(4カ所)




上板裏側のめねじとコマのおねじを合わせて時計周りにクリック感があるまでネジをしめます。

- ④ コマ(上板)のめねじと下板の溝を合わせ、板をセットします。ストッパー収納ポケットにストッパーを差し込み、ハンドルを約45度回しロックした後、固定ネジを約1回転半回しロックします。スツールを上下ひっくり返してセット完了です。




## 収納方法

- ① 組み立て方1を参考にして、ストッパーを外し下板を外します。



- ② 組み立て方3、2を参考にコマを上板から取り外し、コマ(S)、(M)、(L)をつなぎ(4組)、収納ポケットに入れてください。



- ③ 組み立て方4を参考に上板と下板を合わせ、ストッパー収納ポケットにストッパーを入れてハンドル・固定ネジの順番にネジをしめて固定します。(きちんと4カ所固定できているか確認し、持ち運んでください。)

